



1

Open the base cap and fill the base with water or sand. Close the cap.
 Abrir el tapón de la base y rellenar la base con agua o arena. Cerrar el tapón.
 Ouvrez le capuchon de la base et remplissez la base avec de l'eau ou du sable. Fermez le bouchon.




Maximum capacity:
 Capacidad máxima:
 Capacité maximale:

Water | Agua | Eau: 110 Kg
Sand | Arena | Salble: 130 Kg




3

Adjust the bust of the dummy to the desired height.
 Ajustar el busto del maniquí a la altura deseada.
 Ajustez le buste du mannequin à la hauteur souhaitée.




Adjustable height of mannequin bust:
 Altura regulable del busto del maniquí:
 Hauteur ajustable du buste de mannequin:

158 cm - 178 cm




2

Fix the spring to the base and tighten the eight screws.
 Fijar el muelle a la base y apretar los ocho tornillos.
 Fixez le ressort à la base et serrez les huit vis.



4

Assembly finished.
 Montaje finalizado.
 Montage terminé.



APPROPRIATE USE INSTRUCTIONS
 MODO DE EMPLEO APROPIADO
 MODE D'EMPLOI APPROPRIATE

Do not use it with sharp items on the hands such as rings.
Do not use it with shoes.

No utilizarlo con objetos cortantes tales como anillos.
 No utilizarlo con zapatos.

Ne pas utiliser avec des objets pointus tels que des bagues.
 Ne pas utiliser avec des chaussures.

WARRANTY POLICY
 POLÍTICA DE GARANTÍA
 POLITIQUE DE GARANTIE

FUJIMAE guarantees the quality of this item for 6 months after being sold unless evidence of misuse.

FUJIMAE garantiza la calidad de este producto por un periodo de 6 meses después de su venta, excepto en caso de uso inadecuado.

FUJIMAE garantit la qualité de ce produit sur une durée de 6 mois après la vente, sauf en cas de non respect des instructions.

